








- N.B. 1. VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE CON LE QUOTE ESISTENTI!
2. PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI GETTI RICHIEDERE SOPRALUOGO IN CANTIERE DA PARTE DELLA D.L.
3. VIBRARE DURANTE I GETTI
4. PRELIEVI DAI GETTI DI CALCESTRUZZO: CONTROLLO IN ACCETTAZIONE DI TIPO "A"
N. 3 + 3 PRELIEVI (3 prel. ogni 100 m c. frazione)
NB: UN PRELIEVO SOSTITUITO DA 2 CUBETTI
EFFETTUARE ALMENO UN PRELIEVO
PER OGNI GIORNO DI GETTO
5. PRELIEVO DI N. 3 SPEZZONI PER CIASCUNO DEI FERRI PRINCIPALI

[illegible]