

PIANTA
Scala 1:50



PIANTA
Scala 1:50



PIANTA
Scala 1:50



PIANTA
Scala 1:50



SEZIONE A-A
Scala 1:50



SEZIONE A - A
Scala 1:50



NOTA:
LE ALTEZZE DEI POZZETTI VANNO VERIFICATE
IN SITO IN BASE ALLE QUOTE DI POSA DELLE CONDOTTE.

SEZIONE A - A
Scala 1:50



SEZIONE A - A
SCALA 1:50



N.B. BULLONERA INTERNA AI POZZI

[illegible]